

Blaha Instinkt

Mit Scharfsinn Reinigen und Pflegen.



Furnierte und Melaminharz beschichtete Oberflächen

Die Oberfläche der Melaminharz beschichteten Platten ist sehr widerstandsfähig und bedarf deshalb keiner besonderen Pflegeprodukte.

Für die Reinigung Wasser mit etwas Spülmittel verwenden! Die Teile nur mit feuchtem Putztuch abwischen.

In keinem Fall scheuernde Putzmittel oder Putzlappen mit Reibfläche verwenden und in jedem Fall ohne Druck über die Fläche wischen!

Lackierte Oberflächen

Bei dem verarbeiteten Oberflächenmaterial handelt es sich um einen weitgehend wasser- und alkoholfesten Lack.

Wenn einmal etwas verschüttet wurde, einfach die Fläche mit einem sauberen, weichen Lappen abwischen.

Für die Reinigung eignet sich eine Mischung aus Wasser und etwas Feinspülmittel. Der Zusatz von einem Schuss Spiritus erhöht die Reinigungswirkung. Aufbringen der Lösung am besten mit einem weichen Fensterleder.

In keinem Fall scheuernde Putzmittel oder Putzlappen mit Reibfläche verwenden und in jedem Fall ohne Druck über die Fläche wischen!

Pulverbeschichtete Metallteile

Die Fa. Tiger schlägt vor:

Reinigungsmittel sollte PH-neutral oder auf schwach alkalischer Basis sein. Die Einwirkzeit soll so kurz wie möglich sein. Mit klarem Wasser nachwaschen.

In keinem Fall scheuernde Putzmittel oder Putzlappen mit Reibfläche verwenden und in jedem Fall ohne Druck über die Fläche wischen!

Oberflächen Aluminium matt und Aluminium Rillenstruktur

Normale Verschmutzungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern und einem sauberen, weichen Lappen beseitigt werden.

Hartnäckiger Schmutz darf auch mit Spiritus oder Verdünnung entfernt werden. Da diese

Mittel bei längerer Einwirkzeit die Oberfläche anlösen können, sollten sie zügig aufgebracht und abgewischt werden.

Achtung: längerer Polierdruck auf einer Stelle kann die Oberflächenoptik verändern. Scheuernde oder ätzende Mittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Materialoberfläche beschädigen!

Tischfüße in der Ausführung Aluminium eloxiert

Normale Verschmutzungen können mit handelsüblichen Haushaltsreinigern und einem sauberen, weichen Lappen beseitigt werden.

Hartnäckiger Schmutz darf auch mit Spiritus oder Verdünnung entfernt werden. Da diese Mittel bei längerer Einwirkzeit die Oberfläche anlösen können, sollten sie zügig aufgebracht und abgewischt werden.

Achtung: längerer Polierdruck auf einer Stelle kann die Oberflächenoptik verändern. Scheuernde oder ätzende Mittel dürfen nicht verwendet werden, da sie die Materialoberfläche beschädigen!

Spiegelglas satiniert

Bei diesem Material handelt es sich um eine Spiegelfläche, die auf der Frontseite durch einen chemischen Prozess aufgeraut wurde. Daher können sich auf der Oberflächenstruktur leicht Schmutzpartikel festsetzen.

Wir empfehlen zur Reinigung handelsübliche Glasreiniger. Gute Erfahrungen haben wir hier mit "Sidolin streifenfrei Aktivschaum" gemacht.

Dabei muss die Fläche komplett mit dem Reinigungsschaum eingesprüht werden. Mit einem weichen, fusselreichen Baumwolllappen den Schaum gleichmäßig verteilen und mit kreisenden Bewegungen die Fläche langsam trockenreiben. Diesen Vorgang je nach Verschmutzung mehrmals wiederholen.

In keinem Fall scheuernde Putzmittel oder Putzlappen mit Reibfläche verwenden und in jedem Fall ohne Druck über die Fläche wischen!